



شرکت ملی گاز ایران
امور برنامه ریزی مدیریت گازرسانی

عنوان دستور العمل

تزریق گاز در شبکه های داخلی صرف کننده

کد سند : SR-W-103 شماره بازنگری : ۰۰ تاریخ بازنگری :

تهیه و تدوین

شرح
بازنگری

۱- هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل ، ارائه نحوه تزریق گاز در شبکه های داخلی مصرف

کننده می باشد .

۲- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این روش کاری به عهده واحدهای بهره برداری و تعمیرات و نصب بوده و

ناظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده رئیس اداره گاز ناحیه گازرسانی مربوطه می باشد . پرسنل

اجرائی ، پرسنل شرکتهای گاز استانی و یا پیمانکار طرف قرارداد ، خواهند بود .

۳- شرح عملیات :

۱-۳- مهارتها و ابزار مورد نیاز :

- مهارتها : آشنائی با نحوه تزریق گاز در شبکه داخلی و مسائل ایمنی مربوطه .

- ابزار: شیلنگ مخصوص سه چهارم اینچ یا یک اینچ ، پیچ گوشتی دو پخ ، لوله گیر ۱۲ اینچ ، آچار

فرانسه دوازده اینچ و انبردست .

۲-۳- نحوه تزریق گاز در شبکه :

در موارد ذیل تزریق گاز باید صورت گیرد :

الف : تزریق گاز در داخل شبکه گاز مشترکین جدید .

ب : تزریق گاز پس از تعویض کنتور و رگولاتور خراب .

ج : تزریق گاز پس از وصل گاز مشترکینی که به هر دلیل گاز آنها قطع شده است .

در هر یک از موارد ذکر شده تزریق گاز باید مطابق مراحل ذیل انجام شود :

- ۱- از بسته بودن کلیه شیرهای مصرف کننده یا مصرف کنندگان ابتدا اطمینان حاصل نمایید .
- ۲- شیلنگ (با قطر سه چهارم یا یک اینچ) را به آخرین شیر شبکه مصرف کننده متصل نمایید .
- ۳- سر انتهایی شیلنگ را به فضای آزاد برسانید و مطمئن شوید در صورت ورود گاز به شیلنگ ،
تخلیه آن کاملاً در فضای باز صورت گیرد .
- ۴- شیر متصل به شیلنگ را باز نمایید .
- ۵- شیر قبل از رگولاتور را به آهستگی باز و با کشیدن اهرم‌های شیرقطع کن و اهرم راهاندازی رگولاتور آن را راه اندازی کنید .
- ۶- سپس به محل خروجی شیلنگ مراجعه نموده و با عنایت به بوی گاز طبیعی اطمینان حاصل نمایید که کل شبکه از گاز طبیعی پرشده است بدین منظور حدود ۳۰ ثانیه بگذارید گاز از محل خروجی شیلنگ خارج شود .
- ۷- سپس شیر متصل به شیلنگ را بسته و شیلنگ را باز نمایید . این عمل را برای انشعاباتی که طول آنها بیش از سه متر باشد انجام دهید .

۳-۳- سوابق :

سوابق مربوط به این دستورالعمل بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت حفظ و نگهداری می شود .